



ALLGEMEINES

Die Fuge der Lavasteine muss circa 2 cm breit sein!

Um auf einfache Art und Weise dieses Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir während des Verlegens des Fussbodens je 4/5 Platten Richtlinien zu realisieren.

Beim Verlegen muss man versuchen die Fugen zu "regulieren" um eine Fuge von 2 cm mit einer Toleranz von ± 1 cm zu erzielen. Es ist besser diese Arbeit "freihändig" durchzuführen.

Wie man auf dem Foto sieht sind und müssen die Anpassungen der Fugen nicht perfekt sein!



SCHNITTE

Mit einem "Markierungsstreifen" werden Linien realisiert längs denen man die Platten mit einer Trennmaschine schneidet.

Die Platten werden dann mühelos entnommen.



VERFUGUNG DES FUSSBODENS

Es ist grundlegend den Fussboden reichlich bis zur Sättigung zu benässen, bevor man mit den Verkittungsarbeiten beginnt. Den Füllmörtel vorbereiten indem man Produkte benutzt die für den Außenbereich und für die besondere Breite der Fuge geeignet sind. Der Fussboden in Porphyrtönen wird durch die Benutzung von einer hellen perlgrauen Färbung hervorgehoben.



Den vorherig vorbereiteten Mörtel mit einer normalen Spachtel auftragen. Man soll versuchen die maximale Reinigung schon von den ersten Phasen an zu erzielen.

Die Flächen an den Rändern des Fussbodens müssen separat mit einem "festeren" Füllmörtel verfugt werden und müssen dann per Hand mit einem Schwamm gesäubert werden.

Die folgende Säuberung kann mit einer automatischen Maschine erfolgen oder per Hand mit einem Schwamm. In beiden Fällen wird empfohlen, das in der Schüssel enthaltene Wasser oft zu wechseln, damit eine optimale Reinigung erzielt wird.



AUCH AUSGEFEILTE VERLEGUNGEN SIND SEHR LEICHT ZU REALISIEREN.